



Benutzerhandbuch, Wartung und Sicherheitsanweisungen für Becher

Gemäß der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023.

1. Benutzung

1. **Bestimmung:** Tassen sind zum Trinken von Getränken gedacht, sowohl kalten als auch heißen. Sie sind nicht zum Kochen oder zur Verwendung bei extremen Temperaturen, z.B. im Ofen oder direkt über einer Flamme, geeignet.

2. Benutzungsanleitung:

- Vor der ersten Benutzung die Tassen in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel waschen.
- Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen, z. B. das Eingießen von heißem Kaffee in eine kalte Tasse, um Rissen vorzubeugen.
- Die Becher müssen bis zu einem Niveau von höchstens 1 cm unter dem Rand gefüllt werden, um ein Überlaufen zu vermeiden.

3. Warnungen:

- Benutze keine Tassen, die beschädigt oder rissig sind.
- Vermeiden Sie starke Schläge, die dazu führen können, dass der Becher bricht oder zerbricht.

2. Konservierung

1. Reinigung:

- Die Tassen sollten von Hand in warmem Wasser mit einem milden Waschmittel gewaschen werden.

- Man kann sie in der Geschirrspülmaschine waschen, aber es wird empfohlen, ein Programm für empfindliches Geschirr zu verwenden, um die Lebensdauer des Bechers zu verlängern.

VIOLMAX

Tel. 516078277

e-mail: biuro.violmax@gmail.com

Ludowa 1A, 55-040 Kobierzyce- Poland

501477793

www.violmax.pl



Violmax

2. Speicherung:

- Die Tassen sollten an einem trockenen Ort stehend gelagert werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Aufbewahrung von Bechern an Orten, die großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

3. Sicherheit

1. Allgemeine Sicherheitsregeln:

- Der Benutzer sollte regelmäßig den Zustand der Tassen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie nicht beschädigt sind.
- Es ist wichtig, den Kontakt von Bechern mit offenem Feuer oder heißen Oberflächen zu vermeiden, da dies zu einem Zerschlagen führen kann.

2. Im Falle einer Beschädigung:

- Tassen, die beschädigt, zerbrochen oder scharfe Kanten haben, müssen sofort aus dem Gebrauch genommen werden.
- Glas- oder Keramikabfälle sollten ordnungsgemäß gesichert und in die entsprechenden Behälter entsorgt werden, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

4. Konformität mit der Verordnung (EU) 2023/988

Die Tassen wurden gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit entworfen und hergestellt, um ein Höchstmaß an Anwendersicherheit zu gewährleisten. Das Produkt erfüllt zudem die Anforderungen an die Identifizierung, um die Rückverfolgbarkeit der Herkunft jedes Exemplars der Tasse zu ermöglichen.

VIOLMAX

Tel. 516078277

e-mail: biuro.violmax@gmail.com

Ludowa 1A, 55-040 Kobierzyce Poland

501477793

www.violmax.pl